САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКИЙ НАЦИОНАЛЬНЫЙ ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ, МЕХАНИКИ И ОПТИКИ ФАКУЛЬТЕТ ИНФОКОММУНИКАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ

Отчет по лабораторной работе №1 по курсу «Компьютерные сети»

Tema: Консольные утилиты настройки сетевых компонентов в ОС Windows

Выполнил: Закоурцев Андрей К3220

> Проверил: Харитонов А.Ю.

Санкт-Петербург 2025 г.

СОДЕРЖАНИЕ

			Стр.
1	Цель ра	боты	3
2	Задание	. 1	4
	2.1	Описание задания 1	
	2.2	Решение	
3	Задание	2	6
	3.1	Описания задания 2	6
	3.2	Решение	6
4	Задание	3	7
	4.1	Описания задания 3	7
	4.2	Решение	7
5	Задание	· 4	10
	5.1	Описания задания 4	10
	5.2	Решение	10
6	Задание	5	11
	6.1	Описания задания 5	11
	6.2	Решение	11
7	Задание	e 6	17
	7.1	Описания задания 6	17
	7.2	Решение	17
8	Задание	7	20
	8.1	Описания задания 7	20
	8.2	Решение	20
9	Вопросн	ы и задания	24
10	Вывод .		27
11	Прилож	ения	28

1 Цель работы

Получить практические навыки по конфигурированию сети в операционных системах Microsoft Windows (или другой ОС), ознакомится с утилитами командной строки, предназначенными для диагностики и настройки сети, разработать исполняемые файлы, конфигурирующие сетевой интерфейс по заданным параметрам, ознакомиться с форматом записи пути до сетевого ресурса UNC.

2.1 Описание задания 1

Запустить OC Windows (или запустить виртуальную машину и авторизоваться в системе под администраторской учётной записью, используя заданное преподавателем имя пользователя и пароль). Проверить, активны ли следующие пункты в свойствах используемого сетевого подключения:

- Клиент для сетей Microsoft
- Служба доступа к файлам и принтерам Microsoft
- Протокол ТСР/ІР

Определить назначение этих компонентов. Выяснить, за что отвечает каждый компонент.

2.2 Решение

Клиент для сетей Microsoft — позволяет компьютеру подключаться к ресурсам в сети. Служба доступа к файлам и принтерам Microsoft — даёт возможность другим пользователям сети получать доступ к файлам и принтерам на этом компьютере. Протокол TCP/IPv4 — отвечает за настройку IP-адресов и маршрутизацию сетевого трафика.

Чтобы проверить их доступность достаточно перейти в параметры адаптера: Панель управления > Сеть и Интернет > Другие параметры адаптера

Перейдя по данному пути, можно увидеть какие службы доступны при данном типе соединения (Рисунок 2.1)




Рисунок 2.1 — Свойства для беспроводной сети

3.1 Описания задания 2

Используя знания, полученные в пункте 1, настроить сетевой интерфейс таким образом, чтобы внешние пользователи не могли получить доступ к ресурсам компьютера по протоколу SMB. Применять можно только параметры соединения.

3.2 Решение

SMB — сетевой протокол прикладного уровня для удалённого доступа к файлам, принтерам и другим сетевым ресурсам, а также для межпроцессного взаимодействия.

Для того, чтобы ограничить доступ к нему, снимаем галочку в свойствах сети из первого пункта (Рисунок 3.1).




Рисунок 3.1 — Отключения протокола SMB

4.1 Описания задания 3

Разобраться в назначении параметров и ключей утилиты ping. Команда ping в Microsoft Windows используется для проверки доступности устройства или хоста в сети, а также для измерения времени, которое требуется для отправки и получения данных от этого устройства. Выполните следующие действия (хост выбирайте произвольно, например https://www.defense.gov/)

4.2 Решение

Воспользуемся ping для проверки соединения с различными адресами (можно использовать как доменное имя, так и ip-адрес). Также применяются различные параметры, узнать которые можно написав ping в командную строку (Рисунок 4.1)

```
Параметры:
                      Проверяет связь с указанным узлом до прекращения.
                      Для отображения статистики и продолжения проверки
                      нажмите клавиши CTRL+BREAK;
                      для прекращения нажмите CTRL+C.
                       Разрешает адреса в имена узлов.
                      Число отправляемых запросов проверки связи.
  -п <число>
  -l <размер>
                      Размер буфера отправки.
                      Устанавливает флаг, запрещающий фрагментацию, в пакете (только IPv4).
  -i <TTL>
                      Срок жизни пакетов.
                      Тип службы (только IPv4; этот параметр
  -v <T0S>
                      использовать не рекомендуется, и он не влияет на поле
                       TOS в заголовке IP)
  -r <число>
                      Записывает маршрут для указанного числа прыжков
                       (только IPv4).
  -s <число>
                       Задает метку времени для указанного числа прыжков
                       (только IPv4)
  -ј <список_узлов>
                       Задает свободный выбор маршрута по списку узлов
                       (только IPv4)
  -k <список_узлов>
                       Задает жесткий выбор маршрута по списку узлов
                       (только IPv4).
                      Задает время ожидания каждого ответа (в миллисекундах).
     <время_ожидания>
                      Использует заголовок маршрута для проверки и обратного
                       маршрута (только IPv6). В соответствии с RFC 5095
                       использование этого заголовка маршрута не рекомендуется.
                      В некоторых системах запросы проверки связи могут быть
                      сброшены, если используется этот заголовок.
  -S <адрес_источника> Задает адрес источника.
  -с секция
                       Идентификатор секции маршрутизации.
  -р
                      Проверяет связь с сетевым адресом поставщика
                       виртуализации Hyper-V.
  -4
                       Задает принудительное использование протокола IPv4.
  -6
                      Задает принудительное использование протокола IPv6.
```

Рисунок $4.1 - \Pi$ араметры ping

Попробуем проверить соединение с разными параметрами (Рисунок 4.2)

```
C:\Windows\system32\cmd.e: X
C:\Users\andrz>ping ya.ru
Обмен пакетами с ya.ru [77.88.44.242] с 32 байтами данных:
Ответ от 77.88.44.242: число байт=32 время=18мс TTL=58
Ответ от 77.88.44.242: число байт=32 время=20мс TTL=58
Ответ от 77.88.44.242: число байт=32 время=19мс TTL=58
Ответ от 77.88.44.242: число байт=32 время=18мс TTL=58
Статистика Ping для 77.88.44.242:
    Пакетов: отправлено = 4, получено = 4, потеряно = 0
    (0% потерь)
Приблизительное время приема-передачи в мс:
    Минимальное = 18мсек, Максимальное = 20 мсек, Среднее = 18 мсек
C:\Users\andrz>ping -t 8.8.8.8
Обмен пакетами с 8.8.8.8 по с 32 байтами данных:
Ответ от 8.8.8.8: число байт=32 время=11мс TTL=110
Ответ от 8.8.8.8: число байт=32 время=12мс TTL=110
Ответ от 8.8.8.8: число байт=32 время=10мс TTL=110
Ответ от 8.8.8.8: число байт=32 время=11мс TTL=110
Ответ от 8.8.8.8: число байт=32 время=11мс TTL=110
Ответ от 8.8.8.8: число байт=32 время=11мс TTL=110
Статистика Ping для 8.8.8.8:
    Пакетов: отправлено = 6, получено = 6, потеряно = 0
    (0% потерь)
Приблизительное время приема-передачи в мс:
    Минимальное = 10мсек, Максимальное = 12 мсек, Среднее = 11 мсек
Control-C
C:\Users\andrz>ping -l 500 google.com
Обмен пакетами с google.com [74.125.131.138] с 500 байтами данных:
Ответ от 74.125.131.138: число байт=500 время=9мс TTL=110
Ответ от 74.125.131.138: число байт=500 время=10мс TTL=110
Ответ от 74.125.131.138: число байт=500 время=10мс TTL=110
Ответ от 74.125.131.138: число байт=500 время=14мс TTL=110
Статистика Ping для 74.125.131.138:
    Пакетов: отправлено = 4, получено = 4, потеряно = 0
    (0% потерь)
Приблизительное время приема-передачи в мс:
    Минимальное = 9мсек, Максимальное = 14 мсек, Среднее = 10 мсек
C:\Users\andrz>
```

Рисунок 4.2 — Работа ping с разными параметрами

Теперь отследим путь пакетов с помощью команды tracert (Рисунок 4.3)

```
C:\Windows\system32\cmd.e: ×
C:\Users\andrz>tracert ya.ru
Трассировка маршрута к уа.ги [77.88.55.242]
с максимальным числом прыжков 30:
                2 ms
                         2 ms 192.168.0.1
        2 ms
      27 ms
                55 ms
                         12 ms
                                95.55.24.1
                         5 ms
                                bbn.212-48-204-164.nwtelecom.ru [212.48.204.164]
        9 ms
                6 ms
 П
       7 ms
                 6 ms
                          6 ms
                                217.107.120.181
                          5 ms 94.25.40.122
 5
        6 ms
                 5 ms
                22 ms
                         21 ms sas-32z1-ae2.yndx.net [87.250.239.179]
       23 ms
 6
                                Превышен интервал ожидания для запроса.
      19 ms
                19 ms
                         19 ms ya.ru [77.88.55.242]
Трассировка завершена.
C:\Users\andrz>
```

Рисунок $4.3 - \Pi$ уть пакетов до адреса

Теперь сохраним результаты в файл. Для этого перенаправим результат в ping.txt (Рисунок 4.4)




Рисунок 4.4 — Сохранение результата в файл

5.1 Описания задания 4

Разобраться в назначении параметров и ключей утилиты tracert. Команда tracert (или traceroute в некоторых других операционных системах) в Microsoft Windows используется для отслеживания маршрута, который сетевой пакет проходит от вашего компьютера к удаленному хосту. Это может помочь в выявлении сетевых проблем, таких как маршрутизация или проблемы с узлами на пути.

5.2 Решение

Попробуем команду tracert, но теперь уже с параметрами (Рисунок 5.1)

```
C:\Windows\system32\cmd.e: ×
C:\Users\andrz>tracert -h 5 ya.ru
Трассировка маршрута к уа.ru [77.88.55.242]
с максимальным числом прыжков 5:
                          2 ms 192.168.0.1
        5 ms
                 4 ms
                          4 ms
                                95.55.24.1
                                bbn.212-48-204-164.nwtelecom.ru [212.48.204.164]
 3
        5 ms
                 5 ms
                          5 ms
 4
        7 ms
                                217.107.120.181
                 5 ms
                          6 ms
                 6 ms
                          6 ms
                                94.25.40.122
Трассировка завершена.
C:\Users\andrz>tracert -w 10 8.8.8.8
Трассировка маршрута к dns.google [8.8.8.8]
с максимальным числом прыжков 30:
                          1 ms 192.168.0.1
                 5 ms
                          6 ms
                                95.55.24.1
 3
        6 ms
                 5 ms
                          5 ms
                                bbn.212-48-204-162.nwtelecom.ru [212.48.204.162]
        5 ms
                 5 ms
                          6 ms
                                 217.107.120.179
                          5 ms
7 ms
  5
        7 ms
                 6 ms
                                87.226.194.47
        7 ms
                                 74.125.244.180
 6
7
                 8 ms
                11 ms
                         11 ms
                                142.251.61.219
       11 ms
 8
                                 72.14.237.199
       12 ms
                11 ms
                         10 ms
 9
                                 Превышен интервал ожидания для запроса.
 10
                                 Превышен интервал ожидания для запроса.
 11
                                 Превышен интервал ожидания для запроса.
 12
                                 Превышен интервал ожидания для запроса.
 13
                                 Превышен интервал ожидания для запроса.
                                 Превышен интервал ожидания для запроса.
       10 ms
                 9 ms
                          8 ms dns.google [8.8.8.8]
Трассировка завершена.
C:\Users\andrz>
```

Рисунок 5.1 — Tracert с параметрами

6.1 Описания задания 5

Аналогичным образом самостоятельно разобраться с следующими утилитами и выполнить 4-5 заданий с одной и с второй утилитой: ipconfig, net (с директивами use, view, stop, start, share, config, session, user, statistics, localgroup)

6.2 Решение

ipconfig используется для просмотра и управления сетевыми настройками в Windows. Позволяет узнать IP-адрес, маску подсети, шлюз, очистить и обновить настройки DHCP и DNS.

ipconfig /all - детальная информация о сетевых адаптерах (Рисунок 6.1)

```
C:\Windows\system32\cmd.e: ×
C:\Users\andrz>ipconfig /all
Настройка протокола IP для Windows
   Имя компьютера
                            . . . . . . : LAPTOP-C32001LP
   Основной DNS-суффикс . . . . . :
Тип узла. . . . . . . . . . . : Гибридный
   ІР-маршрутизация включена . . . : Нет
   WINS-прокси включен . . . . . . : Нет Порядок просмотра суффиксов DNS . : HomeLAN
Адаптер Ethernet Radmin VPN:
  DUID клиента DHCPv6 . . . . : 00-01-00-01-2D-90-A8-CD-30-05-05-9A-57-9A NetBios через TCP/IP . . . . : Включен
Адаптер Ethernet Ethernet 2:
   DNS-суффикс подключения . . . .
   VirtualBox Host-Only Ethernet Adapter
                                              : 0A-00-27-00-00-0C
   DHCP включен. . . . . . . . . . . . . . . . . Нет
Автонастройка включена. . . . . . . . Да
   локальный IPv6-адрес канала . . : да
Локальный IPv6-адрес канала . . : fe80::f8f1:ad50:d3b8:6071%12(Основной)
IPv4-адрес . . . . : 192.168.56.1(Основной)
Маска подсети . . . . : 255.255.255.0
Основной шлюз . . . . . :
   Основной шлюз. . . .
```

Рисунок 6.1 — ipconfig /all

ipconfig /renew - обновление настроек dhcp (Рисунок 6.2)

Рисунок 6.2 — ipconfig /renew

ipconfig /displaydns - выводит список всех доменных имён и их IP-адресов, сохраненных в кэше (Рисунок 6.3)

```
C:\Windows\system32\cmd.e: X
C:\Users\andrz>ipconfig
Настройка протокола IP для Windows
Адаптер Ethernet Radmin VPN:

      DNS-суффикс подключения
      :

      IPv6-адрес
      :
      :
      fdfd::laf5:2d23

      Локальный IPv6-адрес канала
      :
      :
      fe80::e339:e362:c0bb:alc6%11

      IPv4-адрес
      :
      26.245.45.35

      Маска подсети
      :
      255.0.0.0

      Основной шлюз
      :
      26.0.0.1

Адаптер Ethernet Ethernet 2:
    Основной шлюз. . . . . . .
Адаптер беспроводной локальной сети Подключение по локальной сети* 1:
    Состояние среды. . . . . . : Среда передачи недоступна. DNS-суффикс подключения . . . . . :
Адаптер беспроводной локальной сети Подключение по локальной сети* 2:
   Состояние среды. . . . . . : Среда передачи недоступна. DNS-суффикс подключения . . . . . :
Адаптер Ethernet Ethernet 3:
    Состояние среды. . . . . . : Среда передачи недоступна. DNS-суффикс подключения . . . . :
Адаптер беспроводной локальной сети Беспроводная сеть:
    DNS-суффикс подключения . . . . : HomeLAN
```

Рисунок 6.3 — ipconfig /displaydns

ipconfig /flushdns - очищает кэш DNS (Рисунок 6.4)

```
C:\Users\andrz>ipconfig /flushdns
Настройка протокола IP для Windows
Кэш сопоставителя DNS успешно очищен.
C:\Users\andrz>
```

Рисунок 6.4 — ipconfig /flushdns

net - используется для управления сетевыми ресурсами, учетными записями пользователей, подключениями и службами

```
net use — подключение/отключение сетевых дисков
net view — просмотр сетевых компьютеров (Рисунок 6.6)
net stop/start — управление службами (Рисунок 6.7)
net share — управление общими папками
```

net config — информация о сетевой конфигурации (Рисунок 2.1) net session — управление сеансами net user — управление пользователями (Рисунок 6.8) net statistics — статистика сети (Рисунок 6.5) net localgroup — управление локальными группами

C:\Users\andrz>net statistics workstation Статистика рабочей станции для \\LAPTOP-C32001LP				
Статистика после 25.12.2024 14:02:33				
Получено байт Принятые блоки сообщений сервера SMB Передано байт Переданные блоки сообщений сервера SMB Операции чтения Операции записи Отказано в чтении Отказано в записи	350338 2 305942 0 0 0			
Ошибки сети Выполненные подключения Повторные подключения Отключений от сервера	0 0 0 0			
Запущенные сеансы Зависание сеансов Сбои в сеансах Сбои в операциях Счетчик использования Счетчик сбоев при использовании	0 0 0 0 38			
Команда выполнена успешно.				
C:\Users\andrz>				

Рисунок 6.5 — net statistics




Рисунок 6.6 — net view




Рисунок 6.7 — net stop/start




Рисунок 6.8 — net user

C:\Users\andrz>net config workstation Имя компьютера Полное имя компьютера Имя пользователя	\\LAPTOP-C32001LP LAPTOP-C32001LP andrz			
Активная рабочая станция на NetBT_Tcpip_{449687B5-6F50-414B-A1AA-5F9B56AB8A7C} (02506583582F)				
Версия программы е	Windows 10 Home Single Languag			
Домен рабочей станции Домен входа	WORKGROUP LAPTOP-C32001LP			
Интервал ожидания открытия СОМ-порта (с) Отсчет передачи СОМ-порта (байт) Таймаут передачи СОМ-порта (мс) Команда выполнена успешно.	0 16 250			
C:\Users\andrz>				

Рисунок 6.9 — net config

7.1 Описания задания 6

С помощью утилиты netsh создать командный файл для интерпретатора CMD.exe, с помощью которого можно было бы, задав параметры запуска скрипта или в диалоге с пользователем, настраивать выбранный сетевой интерфейс двумя способами: получение всех настроек через DHCP-сервер (автоматически) (IP, mask, gateway, DNS) ввод всех настроек вручную (статически).

7.2 Решение

Для решения данной задачи создадим файл скрипта net config.bat, в нем опишем взаимодействие и настройку сети (Рисунок 7.1)

```
net_config.txt
     net config.bat
                            netsh command.log
                                                                                                     (6)3
Файл
       Изменить
@echo off
chcp 65001
setlocal enabledelayedexpansion
echo Доступные сетевые интерфейсы:
netsh interface show interface
set /p iface="Введите имя интерфейса: '
echo 1 - Автоматическое получение настроек (DHCP)
echo 2 - Ввод параметров вручную (Статический IP)
set /p choice="Выберите режим (1 или 2): '
if "%choice%"=="1" (
    echo Настраиваем %iface% на автоматическое получение IP через DHCP...
    netsh interface ipv4 set address name="%iface%" source=dhcp
netsh interface ipv4 set dnsservers name="%iface%" source=dhcp
    есho DHCP включен! Сетевые настройки обновлены.
    pause
    exit /b
if "%choice%"=="2" (
    set /p ip="Введите статический IP-адрес (например, 192.168.1.100): '
    set /p mask="Введите маску подсети (например, 255.255.255.0):
    set /p gateway="Введите основной шлюз (например, 192.168.1.1):
    set /p dns1="Введите основной DNS (например, 8.8.8.8):
    echo Настраиваем %iface% со статическими параметрами...
    netsh interface ipv4 set address name="!iface!" static address=!ip! mask=!mask! gateway=!
gateway!
    netsh interface ipv4 set dnsservers name="!iface!" source=static "!dns1!" primary
validate=no
    echo Статическая конфигурация применена.
    exit /b
:: Ошибка выбора
echo Ошибка: Неверный ввод. Попробуйте снова.
pause
Строка 4, столбец 1 1 348 символов
                                                                Windows (CRLF)
                                                                                       UTF-8
```

Рисунок 7.1 — файл net config.bat

Основными командами являются:

netsh interface ipv4 set address name="!iface!"static address=!ip! mask=!mask! gateway=!gateway!

Данная команда статически устанавливает для конкретного адаптера его ip, маску, шлюз

Следующая команда работает схоже, но настраивает его dns сервер: netsh interface ipv4 set dnsservers name="!iface!"source=static "!dns1!"primary

Если мы хотим использовать dhcp, то в параметре source вместо static указываем dhcp:

netsh interface ipv4 set address name="!iface!"source=dhcp netsh interface ipv4 set dnsservers name="!iface!"source=dhcp

Результат работы (Рисунок 7.2:




Рисунок 7.2 — Результат настройки сети

8.1 Описания задания 7

Выполнить аналогичное задание с помощью PowerShell. При этом добавьте ключ запуска или пункт меню скрипта, позволяющий узнать: Модель сетевой карты Наличие физического подключения (линка) Скорость и режим работы адаптера (speed, duplex)

8.2 Решение

Все то же самое, что и в прошлом задании, только используя PowerShell. Основные командлеты (Рисунок 8.1):


Get-NetAdapter - получает список всех сетевых адаптеров на системе netsh interface ipv4 set address - устанавливает статический IP-адрес для указанного интерфейса

netsh interface ipv4 set dnsservers - настроит DNS-сервер для интерфейса

```
net_config.bat
                                  netsh_command.log
                                                              net_config.ps1
                                                                                                                      (3)
Файл
         Изменить
                         Просмотр
 [Console]::OutputEncoding = [System.Text.Encoding]::UTF8
 function Show-NetworkInfo {
     $adapters = Get-NetAdapter
     foreach ($adapter in $adapters) {
          Write-Host "
           Write-Host "Адаптер: $($adapter.Name)"
          Write-Host "Модель: $($adapter.InterfaceDescription)"
          Write-Host "Состояние: $($adapter.Status)"
Write-Host "Скорость: $($adapter.LinkSpeed)"
           Write-Host "Тип: $($adapter.MediaType)
}
function Set-DHCP {
     param ($InterfaceName)
     Write-Host "Настройка интерфейса $InterfaceName на DHCP..."
     netsh interface ip set address name="$InterfaceName" source=dhcp
     netsh interface ip set dns name="$InterfaceName" source=dhcp
     Write-Host "DHCP включен! Сетевые настройки обновлены.'
function Set-StaticIP {
     param ($InterfaceName, $IP, $Mask, $Gateway, $DNS)
     Write-Host "Настройка интерфейса $InterfaceName с статическими параметрами..."
     netsh interface ipv4 set address name="$InterfaceName" static $IP $Mask $Gateway
     netsh interface ipv4 set dnsservers name="$InterfaceName" static $DNS validate=nod Write-Host "Статическая конфигурация применена."
Write-Host "Выберите действие:"
Write-Host "1 - Получить информацию о сетевых адаптерах"
Write-Host "2 - Настроить интерфейс через DHCP"
Write-Host "3 - Настроить интерфейс вручную (статический IP)"
$choice = Read-Host "Введите номер (1-3)"
if ($choice -eq "1") {
     Show-NetworkInfo
} elseif ($choice -eq "2") {
    $iface = Read-Host "Введите имя интерфейса"
    Set-DHCP -InterfaceName $iface
} elseif ($choice -eq "3") {
    $iface = Read-Host "Введите имя интерфейса"
                                                            100% Windows (CRLF) UTF-8 со специфика
 Строка 1, столбец 1 2 164 символа
```

Рисунок 8.1 — Скрипт PowerShell

Результат работы (Рисунки 8.2 и 8.3:



Pисунок 8.2- Вывод информации об адаптерах - PowerShell



Рисунок 8.3 — Результат настройки сети - PowerShell

9 Вопросы и задания

- 1. Как с помощью графической оболочки Windows можно запретить доступ через определенный сетевой интерфейс к ресурсам используемого компьютера? Как можно запретить используемому компьютеру доступ к ресурсам других компьютеров в сети Microsoft?
- Можно отключить сетевой адаптер в целом (netsh interface set interface "Имя aдаптера" admin=disable), можно отключить доступ с службе файлов и принтеров SMB. Во втором случае можно отключить Клиент для сетей Microsoft в свойствах сетевых настроек или блокировать порты для исходящего трафика в настройках брандмауэра.
- 2. Опишите назначение команды net с директивами use, view, stop, start, share, config, session, user, statistics, localgroup. Приведите примеры. (Таблица 9.1).

Команда	Описание	Пример
net use	Подключение, удаление или отображение сетевых дисков.	<pre>net use R: \\SRV\TEST /persistent:yes</pre>
net view	Просмотр списка компьютеров в сети и их общих ресурсов.	net view \\SRV
net stop	Остановка службы Windows.	net stop "Spooler"
net start	Запуск службы Windows.	net start "Spooler"
net share	Управление общими ресурсами.	net share MyShare=C:\Folder
net config	Просмотр и настройка параметров сетевых служб.	net config workstation
net session	Управление активными сессиями на компьютере.	net session /delete
net user	Управление пользователями системы.	net user user1 password /add
net statistics	Просмотр статистики работы сетевых сервисов.	net statistics workstation
net localgroup	Управление локальными группами пользователей.	net localgroup Administrators user1 /add

Таблица 9.1 — Команды net

- 3. Как с помощью командной строки в Windows узнать адрес DNS, на который настроен ваш компьютер?
 - Использовать команду nslookup, либо посмотреть в ipconfig
- 4. Зачем нужна команда net use? Как с помощью этой утилиты подключить на локальный диск R: папку TEST на компьютере SRV (приведите командную строку)?
- Команда net use используется для подключения сетевых ресурсов, например, локальных дисков.

Пример подключения папки TEST на сервере SRV к диску R:

net use R: \\SRV\TEST

- 5. Как в Windows из PowerShell переименовать сетевое соединение?
- Необходимо использовать командлет Rename-NetAdapter. Пример: Rename-NetAdapter -Name "EthernetNewName "LocalNetwork"
- 6. Какие существуют и чем отличаются режимы работы адаптера (duplex) ?

Half-Duplex - одновременно либо передача, либо приём

Full-Duplex - одновременная передача и приём

Auto-Negotiation - адаптер автоматически выбирает режим работы

10 Вывод

В ходе выполнения данной лабораторной работы были изучены и применены на практике консольные утилиты для диагностики и настройки сети в операционной системе Windows.

Были рассмотрены и протестированы такие утилиты, как ipconfig, ping, tracert, net, netsh, а также их аналоги в PowerShell. С их помощью были выполнены следующие задачи:

Определение текущей сетевой конфигурации, включая IP-адрес, маску подсети, шлюз и DNS-сервер.

Проверка доступности удаленных узлов с помощью ping и анализ маршрута следования пакетов с tracert.

Использование net и netsh для управления сетевыми подключениями, включая настройку IP-адресов, шлюзов и серверов DNS.

Создание скриптов в CMD и PowerShell для автоматической настройки сетевых параметров (как статических, так и через DHCP).

Полученные знания и навыки можно использовать для диагностики и устранения сетевых проблем, а также для автоматизации процессов администрирования сети.

11 Приложения

Текст скрипта 1:

```
@echo off
chcp 65001
setlocal enabledelayedexpansion
есho Доступные сетевые интерфейсы:
netsh interface show interface
set /p iface="Введите имя интерфейса: "
echo 1 - Автоматическое получение настроек (DHCP)
echo 2 - Ввод параметров вручную (Статический IP)
set /p choice="Выберите режим (1 или 2): "
if "%choice%"=="1" (
    echo Настраиваем %iface% на автоматическое получение IP через DHCP...
    netsh interface ipv4 set address name="!iface!" source=dhcp
    netsh interface ipv4 set dnsservers name="!iface!" source=dhcp
    echo DHCP включен! Сетевые настройки обновлены.
    pause
    exit /b
)
if "%choice%"=="2" (
    set /p ip="Введите статический IP-адрес (например, 192.168.1.100): "
    set /p mask="Введите маску подсети (например, 255.255.255.0): "
    set /p gateway="Введите основной шлюз (например, 192.168.1.1): "
    set /p dns1="Введите основной DNS (например, 8.8.8.8): "
```

```
echo Настраиваем %iface% со статическими параметрами...
   netsh interface ipv4 set address name="!iface!" static address=!ip! mask=
   netsh interface ipv4 set dnsservers name="!iface!" source=static "!dns1!"
    есho Статическая конфигурация применена.
    pause
    exit /b
)
:: Ошибка выбора
echo Ошибка: Неверный ввод. Попробуйте снова.
pause
exit /b
Текст скрипта 2:
[Console]::OutputEncoding = [System.Text.Encoding]::UTF8
function Show-NetworkInfo {
    $adapters = Get-NetAdapter
    foreach ($adapter in $adapters) {
        Write-Host "-----"
        Write-Host "Адаптер: $($adapter.Name)"
        Write-Host "Модель: $($adapter.InterfaceDescription)"
        Write-Host "Состояние: $($adapter.Status)"
       Write-Host "Скорость: $($adapter.LinkSpeed)"
       Write-Host "Тип: $($adapter.MediaType)"
    }
}
function Set-DHCP {
   param ($InterfaceName)
```

```
Write-Host "Настройка интерфейса $InterfaceName на DHCP..."
    netsh interface ip set address name="$InterfaceName" source=dhcp
    netsh interface ip set dns name="$InterfaceName" source=dhcp
    Write-Host "DHCP включен! Сетевые настройки обновлены."
}
function Set-StaticIP {
    param ($InterfaceName, $IP, $Mask, $Gateway, $DNS)
    Write-Host "Настройка интерфейса $InterfaceName с статическими параметрам
    netsh interface ipv4 set address name="$InterfaceName" static $IP $Mask $
    netsh interface ipv4 set dnsservers name="$InterfaceName" static $DNS val
    Write-Host "Статическая конфигурация применена."
}
Write-Host "Выберите действие:"
Write-Host "1 - Получить информацию о сетевых адаптерах"
Write-Host "2 - Настроить интерфейс через DHCP"
Write-Host "3 - Настроить интерфейс вручную (статический IP)"
$choice = Read-Host "Введите номер (1-3)"
if ($choice -eq "1") {
    Show-NetworkInfo
} elseif ($choice -eq "2") {
    $iface = Read-Host "Введите имя интерфейса"
    Set-DHCP -InterfaceName $iface
} elseif ($choice -eq "3") {
    $iface = Read-Host "Введите имя интерфейса"
    $ip = Read-Host "Введите IP-адрес (например, 192.168.1.100)"
    $mask = Read-Host "Введите маску подсети (например, 255.255.255.0)"
    $gateway = Read-Host "Введите основной шлюз (например, 192.168.1.1)"
    $dns = Read-Host "Введите основной DNS (например, 8.8.8.8)"
    Set-StaticIP -InterfaceName $iface -IP $ip -Mask $mask -Gateway $gateway
```

```
} else {
    Write-Host "Ошибка: неверный ввод. Попробуйте снова."
}

Write-Host "'nНажмите Enter для выхода..."
[System.Console]::ReadLine()
```